

Датчики

Датчики давления

Датчик давления для жидкостей и газов



Датчики давления для жидкостей и газов

С резьбовым соединением G 1/2".

Рабочее напряжение	AC24В±15%/ DC 18...33 В
Потребляемый ток	<4 мА
Аналоговые выходы	DC 0...10 В
Время реакции	< 5 мс
Максимальное одностороннее давление	2 x шкалы и значения
Диапазон температур	-40...+80°C
Место установки (монтажа)	По желанию
Тип соединения	Электр., кабель с тремя сердечниками, 1.5 м Сторона давления Дополнительная резьба G 1/2"
Степень защиты	IP 65
Подходит для использования с маслосодержащими веществами	

Документация	Тип
N1909	QBE2002-P..

Обзор типов QBE2002-P..

Диапазон применения	Тип
0...1 бар / 0...10 кПа	QBE2002-P1
0...2 бар / 0...200кПа	QBE2002-P2
0...4 бар / 0...400кПа	QBE2002-P4
0...5 бар / 0...500кПа	QBE2002-P5
0...10 бар / 0...1 МПа	QBE2002-P10
0...16 бар / 0...1.6МПа	QBE2002-P16
0...20 бар / 0...2 МПа	QBE2002-P20
0...25 бар / 0...2.5 МПа	QBE2002-P25
0...40 бар / 0...4МПа	QBE2002-P40

Аксессуары для использования с QBE2002-P..

Монтажная консоль

Для безвибрационной установки на стену.

Комплект для монтажа SERTO

1 микрокапиллярная трубка с заглушками G1/8" и различные фитинги на наружную резьбу G1/8" и R1/2" внутреннюю резьбу, G1/2" (см Спецификацию).

Документация	Тип
N1909	AQB22.1
N1904	AQB51.1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Датчики

Датчики давления

Датчики давления для хладагентов



Датчики давления для хладагентов

С внутренней резьбой для	UNF7/16-20.
Рабочее напряжение	AC 24 В ±15%/ DC 16...33 В
Потребляемый ток	<4 мА
Аналоговые выходы	DC0... 10 В
Время реакции	<2 мс
Диапазон температуры	-40...+125°C
Место установки	По желанию
Тип соединения	Электрический кабель с тремя сердечниками, 1.5 м Со стороны напора Внутренняя резьба UNF7/16-20
Степень защиты	IP 67
Для использования с любыми веществами, включая аммиачные.	

Документация	Тип
N1907	QBE2001-P..U

Обзор типов QBE2001-P..U

Диапазон применения	Максимально допустимое давление	Тип
-1...+9 бар / -100...+900кПа	30 бар / 3000 кПа	QBE2001-P10U
-1 ...+24 бар / -100... +2400 кПа	75 бар /7500 кПа	QBE2001-P25U

Аксессуары для использования с QBE2001-P..U

Резьбовый переходник
Переходные фитинги на G¹/₂".

Документация	Тип
N1907	FT-PZ1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93